


DENVER®

True Wireless TWE-36MK3 TWS



Gebbruikershandleiding

www.facebook.com/denverelectronics

Leveringsomvang

- 2 x oordop
- 1 x laadstation
- 1 x USB-kabel
- 1 x gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

- ❶ Stofdicht gaas
- ❷ Multifunctionele knop
- ❸ MIC
- ❹ LED-indicator
- ❺ Oplaadpoort



Productspecificaties

Modelnaam	TWE-36MK3
Bluetooth versie	V5.0
Bluetooth-naam	TWE-36MK3 (linker oordop) TWE-36MK3 (rechter oordop)
Stand-by-tijd	Ca. 30 uur
Gespreks-/afspeeltijd	Ca. 3 uur
Accucapaciteit	2 x 45 mAh
Capaciteit batterijdok	400 mAh
Batterijtemperatuur	0°C-45°C (32°F-113°F)

In-/uitschakelen

1. Houd de multifunctionele toets ingedrukt totdat de rode en blauwe LED's afwisselend knipperen om in te schakelen.
2. Houd de multifunctionele toets ingedrukt totdat de LED op rood springt om uit te schakelen. De oordoppen schakelen bovendien automatisch uit als de verbinding met uw Bluetooth-apparaat langer dan vijf minuten verbroken blijft.

Koppelen Stereo modus

Verbind de twee oordoppen met uw smartphone om stereo geluid te creëren.

1. Houd de multifunctionele toetsen van beide oordoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED's afwisselend rood en blauw knipperen.
2. wacht 3 seconden totdat de oordoppen automatisch met elkaar koppelen.
3. Schakel de Bluetooth-functie in op uw smartphone, zoek naar "TWE-36MK3" en selecteer deze naam om te koppelen. De blauwe LED begint traag te knipperen nadat de oordoppen succesvol zijn gekoppeld met uw smartphone. De oordoppen maken automatisch opnieuw verbinding met uw smartphone nadat de koppeling is geslaagd.

Mono modus

Verbind een van de oordoppen met uw smartphone. Nu is alleen mono geluid beschikbaar.

1. Houd de multifunctionele toets van de oordop die u wilt koppelen ingedrukt totdat de LED's afwisselend rood en blauw knipperen.
2. Schakel de Bluetooth-functie in op uw smartphone, zoek naar "TWE-36MK3" en selecteer deze naam om te koppelen.

Opmerking: Als u in mono modus de andere oordop wilt koppelen met uw smartphone, schakel dan de oordop uit die momenteel gekoppeld is met de smartphone en houd de multifunctionele toets ingedrukt van de oordop die u wilt koppelen met de smartphone.

Gespreksmodus

Zorg ervoor dat de oordoppen zijn verbonden met uw smartphone om deze voor oproepafhandeling te gebruiken.

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, dan zal de oordop het nummer daarvan laten horen.

Druk eenmaal op de multifunctionele toets om een oproep te beantwoorden; druk lang op de multifunctionele toets om een oproep te weigeren. Druk tijdens het afspelen van muziek tweemaal op de multifunctionele toets om het laatste telefoonnummer opnieuw te kiezen.

Opladen De oordoppen opladen

De rode LED brandt tijdens het opladen. De LED gaat uit nadat de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking: De oordoppen worden tijdens het opladen geforceerd uitgeschakeld.

Het laadstation opladen.

De rode LED knippert tijdens het opladen. De rode LED zal constant blijven branden wanneer volledig opgeladen.

Probleemoplossing

Volg onderstaande stappen om problemen met de koppeling of opnieuw verbinding maken op te lossen:

1. U moet de oordoppen in sommige gevallen misschien opnieuw koppelen wanneer u de Bluetooth-functie op uw smartphone deactiveert of de oordoppen uitschakelt. Volg de stappen beschreven in de gebruikshandleiding om opnieuw te koppelen.
2. Controleer of de batterijdoek genoeg voeding heeft;
3. Plaats de oordoppen in de dok en laat deze een tijdje opladen.

Zorg en Onderhoud

1. Laad de oordoppen ten minste een keer per 6 maanden op.
2. Bewaarde oordoppen niet in extreme temperaturen (onder 0°C of boven 45°C).
3. Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen om de oordoppen te reinigen.
4. Laat de oordoppen niet op harde oppervlakken vallen.
5. Schraap het oppervlak niet langs scherpe objecten.
6. Haal het product niet uit elkaar.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TWE-36MK3 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: twe-36mk3. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads. Frequentiebereik: 2412~2472MHz
Totaal uitgangsvermogen: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics