



# Upute za uporabu AM/FM Radio

Plavo osvijetljeni ekran

1. ZVUČNIK
2. TELESKOPSKA ANTENA
3. FM/AM/AUX PREKIDAČ
4. RASPON FREKVENCIJE
5. PODEŠAVANJE FREKVENCIJE
6. PODEŠAVANJE GLASNOĆE
7. VENTILACIJA
8. AC IN
9. PRETINAC ZA BATERIJE
10. AUX IN



## Opis rada:

1. Podesite funkcijski prekidač (3) i podesite glasnoću (6), priključite AC adapter na napajanje ili uložite baterije.
2. Postavite na FM/AM za radio ili AUX ako imate priključen vanjski audio uređaj.
3. Podesite glasnoću.
4. Kada pronađete odgovarajuću radio stanicu, podesite teleskopsku antenu za optimalan prijem.
5. Optimalan AM prijem možete osigurati rotacijom uređaja i interne magnetske antene.
6. Podesite funkcijski prekidač (3) na AUX i umetnite mp3 player u line in utikač za slušanje mp3 zapisa sa mp3 playera

## Specifikacija:

Napajanje: AC 230V

Frekvencijski raspon : FM: 88-108MHZ

Zvučnik: 5W 8ohm

Izlazna snaga zvučnika: 3 W

Dimenzije: 22.6x15.6x13cm

## Oprez:

1. Prije priključenja uređaja na strujni izvor molimo provjerite da je voltaža odgovarajuća uređaju
2. Ne izlažite uređaj visokim temperaturama, vlazi, kiši
3. Ne otvarajte uređaj kako biste spriječili električni udar
4. Ukoliko se uređaj neće koristiti dulje vrijeme postavite funkcijski prekidač na OFF i isključite uređaj sa izvora napajanja



SVA PRAVA SU ZADRŽANA:

AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Električna i elektronska oprema sadrže materijale, komponente i supstancije koje mogu biti opasne za vaše zdravlje ili okoliš, ako se otpadnim materijalom (odbačenom električnom i elektronskom opremom) ne rukuje pravilno. Električna i elektronska oprema je označena znakom prekrštenog koša za smeće, koji je prikazan na slici.

Ova znak označava da električna i elektronska oprema ne smiju biti odbačene s ostalim kućanskim otpadom, nego bi ih trebalo odvojeno odbaciti. Svi gradovi imaju mjesta za odbacivanje na kojima se električna ili elektronska oprema mogu ili predati bez naknade na reciklažnim postajama ili na drugim mjestima za prikupljanje, ili se takav otpad može prikupiti iz kućanstava. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjelu vašeg grada.



Uvoznik:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DANSKA / Denmark