

BTL-50 Bluetooth-högtalare

Instruktionsmanual (Läs innan du fortsätter)

Ladda högtalaren

- Högtalaren använder ett inbyggt, laddningsbart litiumbatteri. Ladda din högtalare fullt ut innan första användningen.
- Infoga den medföljande mikro-USB-kabelns lilla kontakt i laddningsporten för mikro-USB på ena sidan av högtalaren. Infoga den stora kontakten i en USB-port på en dator, en USB-laddare eller en 5V USB-adapter (medföljer ej) och koppla in i ett vägguttag.
- LED-lampan blir RÖD under laddning och stängs AV när batteriet är färdigladdat.
- Koppla bort USB-kabeln när laddningen är slutförd.

Bluetooth-funktioner

- Dra "POWER"-knappen till läget ON för att slå på högtalaren.
- Du hör en signal och högtalaren går in i Bluetooth-parkopplingsläge eller återkopplar till en tidigare parkopplad enhet.
- Du hör en signal och Bluetooth-LED-lampan blinkar snabbt i BLÅTT.
- Låt din mobila enhet söka efter Bluetooth-enheter, och när de dyker upp väljer du "BTL-50" från listan över hittade enheter. Din enhet parkopplas utan lösenord, men om det behövs anger du 0000 för att slutföra parkopplingen.
- När parkopplingen är slutförd hör du en signal och Bluetooth-LED-lampan blinkar långsamt i Blått.
- Börja spela musik på din enhet. Håll din enhet inom 10 meter från högtalaren för att försäkra dig om bästa möjliga ljudkvalitet.
- Stäng av högtalaren när du inte använder den genom att dra knappen till läget OFF.

Ljusåtgärd

- Tryck på knappen ] för att gå igenom högtalarens ljuslägen. Det finns totalt 4 LED-ljuslägen.

Var försiktig:

- Detta är inte en leksak. Håll den borta från barn.
- Håll den borta från vatten/värme.
- Låg effekt kan orsaka dålig anslutning, där även Bluetooth inte fungerar.
- Överladda inte batteri.
- Batteripack får inte exponeras för alltför stark värme, som solsken, öppen eld eller

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTL-50 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: btl-50

Ange nu produktsida, och red direktivet i finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftsfrekvensområde:

Maximal utgående ström:

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics