


DENVER

Drahtlosen Ohrhörer TWE-60 TWS



EN	DE
ON/OFF button	EIN/AUS-Taste
Earphone touch panels	Berührungsempfindliche Ohrhörertaste


Bedienungsanleitung

Seite 2

Vielen Dank für Ihren Kauf unserer drahtlosen Ohrhörer TWE-60. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Ohrhörer benutzen.

Pflege und Wartung

1. Laden Sie die Ohrhörer mindestens einmal alle 6 Monate.
2. Bewahren Sie die Ohrhörer nicht bei Extremtemperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) auf.
3. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel, um die Ohrhörer zu reinigen.
4. Lassen Sie die Ohrhörer nicht auf harte Oberflächen fallen und schlagen Sie mit Ihnen auch nicht dagegen.
5. Kratzen Sie nicht mit spitzen Gegenständen auf der Oberfläche.
6. Versuchen Sie niemals, die Ohrhörer auseinanderzunehmen.




Lieferumfang

1. Zwei Ohrhörer (L/R)
2. USB-Ladekabel
3. Tasche
4. Zwei Paar Silikonstöpsel (Größe L und S)
5. Ladeschale
6. Bedienungsanleitung

Seite 3

Bedienungsanweisungen

1. Koppeln der Ohrhörer mit Ihrem Smartphone



EN	DE
Touch panel	Berührungsempfindliche Taste

a. Nehmen Sie die Ohrhörer für die erstmalige Benutzung aus der Verpackung. Halten Sie anschließend die berührungsempfindliche Taste des linken und rechten Ohrhörers gleichzeitig gedrückt, um die Ohrhörer einzuschalten. Daraufhin leuchten die LEDs der Ohrhörer und aus den Ohrhörern ertönt die Sprachmitteilung „Power on“.

Wenn Sie die Ohrhörer nach dem Laden aus der Ladeschale nehmen, dann schaltet sich der linke und rechte Ohrhörer automatisch ein.

b. Des Weiteren verbinden sich der linke und rechte Ohrhörer automatisch miteinander. Aus dem linken und rechten Ohrhörer ertönt entsprechend der Ohrhöreseite „Left channel“ bzw. „Right channel“.

c. Die LED des linken Ohrhörers blinkt abwechseln Blau und Rot, was darauf hinweist, dass die Ohrhörer bereit sind, mit Ihrem Smartphone verbunden zu werden.

d. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones und suchen Sie anschließend nach den Ohrhörern, die den Namen „TWE-60_L“ besitzen.

e. Wählen Sie „TWE-60_L“ aus, um Ihr Smartphone mit den Ohrhörern zu koppeln. Geben Sie „0000“ ein, wenn nach einem Passwort gefragt werden sollte. Wenn das Koppeln erfolgreich war, dann ertönt die Sprachmitteilung „connected“.

Nach dem Koppeln verbinden sich die Ohrhörer automatisch mit Ihrem Smartphone.

Hinweise:

- Der linke Ohrhörer ist die Master-Einheit und der rechte Ohrhörer die Slave-Einheit.
- Wenn Sie den rechten Ohrhörer zurück in die Ladeschale legen, dann schaltet sich der rechte Ohrhörer automatisch aus, der linke Ohrhörer jedoch bleibt eingeschaltet und mit Ihrem Smartphone verbunden.
- Wenn Sie den linken Ohrhörer zurück in die Ladeschale legen, dann schaltet sich der linke Ohrhörer automatisch aus und die Verbindung des rechten Ohrhörers mit Ihrem Smartphone wird getrennt.
- Wenn Sie den linken und rechten Ohrhörer gleichzeitig zurück in die Ladeschale legen, dann schalten sich beide Ohrhörer automatisch aus und die Verbindung beider Ohrhörer mit Ihrem Smartphone wird getrennt.
- Sie können sowohl den linken als auch den rechten Ohrhörer alleine benutzen und mit ihm eine Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen. In diesem Fall ist nur ein Monoklang verfügbar. Der Stereoklang ist nur dann verfügbar, wenn der linke und rechte Ohrhörer miteinander gekoppelt wurde.

Seite 4

2. Laden der Ohrhörer

- a. Wenn Sie die Ohrhörer in die Ladeschale legen, dann werden die Ohrhörer automatisch solange geladen, bis sie vollständig geladen sind.
- b. Drücken Sie während des Ladevorgangs einmal die Ein/Aus-Taste der Ladeschale, um sich die Batterierestladung anzeigen zu lassen.
- c. Wenn Sie während des Ladevorgangs zweimal die Ein/Aus-Taste der Ladeschale drücken, dann erlischt die LED der Ladeschale und das Laden der Ohrhörer wird beendet.

3. Steuerung der Musikwiedergabe

- Drücken Sie die berührungsempfindliche Taste von einem der Ohrhörer, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Drücken Sie die berührungsempfindliche Taste des linken Ohrhörers zweimal, um zum nächsten Titel zu springen. Drücken Sie die berührungsempfindliche Taste des rechten Ohrhörers zweimal, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Drücken Sie die berührungsempfindliche Taste von einem der Ohrhörers, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die berührungsempfindliche Taste von einem der Ohrhörer, um das Gespräch zu beenden.

Seite 5

Produktparameter

Modellname: TWE-60

Bluetooth-Version: 5.0

Bluetooth-Name: Denver TWE-60_L (linker Ohrhörer), Denver TWE-60_R (rechter Ohrhörer)

Standby-Zeit: Ca. 150 Stunden

Gesprächsdauer: Ca. 4 Stunden

Ohrhörer-Batteriekapazität: Jeweils 50 mAh

Ladebox-Batteriekapazität: 450 mAh

Batterietemperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 113 °F)

Problembhebung

Die beiden Ohrhörer (links und rechts) können nicht miteinander gekoppelt werden.

Lösungsvorschlag:

- 1. Schalten Sie den linken und rechten Ohrhörer gleichzeitig ein.
- 2. Wenn die LED des linken Ohrhörers abwechselnd Blau und Rot blinkt, dann drücken Sie viermal schnell hintereinander die berührungsempfindliche Taste des linken Ohrhörers.
- 3. Schalten Sie anschließend den linken und rechten Ohrhörer gleichzeitig aus.
- 4. Schalten Sie den linken und rechten Ohrhörer erneut gleichzeitig ein. Die beiden Ohrhörer koppeln sich automatisch miteinander.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern sie separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp TWE-60 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver-electronics.com, und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Modellnummer schreiben:

twe-60. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die rote Direktive (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

Max. Ausgangsleistung:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics