


DENVER

Auriculares TWE-60 TWS verdadeiramente sem fios



EN	PT
ON/OFF button	Botão LIGAR/DESLIGAR
Earphone touch panels	Painéis táteis dos auriculares


Manual do Utilizador

Página 2

Agradecemos a sua compra dos auriculares TWE-60 sem fios. Deve ler cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar os mesmos.

Cuidados e manutenção

1. Carregar os auriculares pelo menos uma vez em cada 6 meses.
2. Não guardar os auriculares sob temperaturas extremas (inferior a 0°C ou superior a 45°C).
3. Não usar produtos químicos ou de limpeza para limpar os auriculares.
4. Não deixar cair ou bater com os auriculares em superfícies duras.
5. Não riscar a superfície com objetos afiados..
6. Não tentar desmontar os auriculares.




Conteúdo de entrega

1. Dois auriculares (E/D)
2. Cabo de carregamento USB
3. Bolsa
4. Dois pares de pontas de auriculares (Tamanhos grande e pequeno)
5. Caixa de carregamento:
6. Manual do utilizador

Página 3

Instruções de utilização

1. Emparelhar os auriculares com o seu smartphone



EN	PT
Touch panel	Painel Tátil

a. Para a primeira utilização, retirar os auriculares da embalagem. Seguidamente premir ao mesmo tempo o painel tátil dos auriculares esquerdo e direito para ativar os mesmos. Os LEDs dos auriculares acendem e é emitida uma instrução de voz dos auriculares “Power on”.

Se remover os auriculares da caixa de carregamento após o carregamento, os auriculares esquerdo e direito ligam-se automaticamente.

b. Os auriculares esquerdo e direito ligam-se um ao outro automaticamente. A instrução de voz de “Left channel” e “Right channel” ocorre do auricular esquerdo e direito respetivamente.

c. O LED do auricular esquerdo fica intermitente azul e vermelho alternativamente, indicando que os auriculares estão prontos para ligar com o smartphone.

d. Ligar o Bluetooth no seu smartphone para procurar os auriculares com a designação “TWE-60_L”.

e. Selecionar “TWE-60_L” para emparelhar o seu smartphone com os auriculares. Inserir “0000” se for pedida a palavra-passe. Quando emparelhado com sucesso, ocorre a instrução de voz de “connected”.

Os auriculares voltam a ligar automaticamente com o seu smartphone após o emparelhamento.

Notas:

- O auricular esquerdo é o auricular principal e o auricular direito é o auricular secundário.
- Quando colocar o auricular direito de novo na caixa de carregamento, o auricular direito desliga-se automaticamente e o auricular esquerdo mantém-se ativo e ligado com o seu smartphone.
- Quando colocar o auricular esquerdo de novo na caixa de carregamento, o auricular esquerdo desliga-se automaticamente e o auricular direito mantém-se ativo e ligado com o seu smartphone.
- Quando colocar os auriculares esquerdo e direito de novo e simultaneamente na caixa de carregamento, ambos auriculares desligam-se automaticamente e desligam-se com o seu smartphone.
- O auricular esquerdo ou direito podem ser usados independentes para ligar com o seu smartphone e portanto apenas o som mono está disponível. O som estéreo está apenas disponível utilizando os auriculares esquerdo e direito em pares.

Página 4

2. Carregar os auriculares

- a. Colocar os auriculares na caixa de carregamento e os auriculares são carregados automaticamente até estarem totalmente carregados.

- b. Durante o carregamento, premir uma vez o botão LIGAR/DESLIGAR na caixa de carregamento para exibir o nível de capacidade da bateria.
- c. Durante o carregamento, premir duas vezes o botão LIGAR/DESLIGAR na caixa de carregamento. O LED na caixa de carregamento desliga-se e o carregamento dos auriculares para.

3. Controlar a reprodução de música

- Para iniciar ou fazer pausa na reprodução premir o painel tátil do auricular.
- Para saltar para uma canção seguinte, premir duas vezes o painel tátil do auricular esquerdo; para saltar para a canção anterior, premir duas vezes o painel tátil do auricular direito.
- Para atender uma chamada a receber premir o painel tátil do auricular.
- Para terminar uma chamada premir o painel tátil do auricular.

Página 5

Parâmetros do produto

Nome do modelo: TWE-60

Versão Bluetooth: 5.0

Nome Bluetooth: Denver TWE-60_L (Auricular E), Denver TWE-60_R (Auricular D)

Tempo de espera: Aprox. 150 horas

Tempo em conversa: Aprox. 4 horas

Capacidade da bateria dos auriculares: 50 mAh cada

Capacidade da bateria do carregador: 450 mAh

Temperatura da bateria: 0°C - 40°C (32°F-113°F)

Resolução de Problemas

Os auriculares esquerdo e direito não conseguem emparelhar um com o outro.

Solução:

- 1. Ligar simultaneamente os auriculares esquerdo e direito.
- 2. Quando o LED do auricular esquerdo fica intermitente azul e vermelho alternadamente, premir rapidamente o botão do auricular esquerdo quatro vezes.

-3. Ligar simultaneamente os auriculares esquerdo e direito.

-4. Ligar de novo e simultaneamente os auriculares esquerdo e direito e os auriculares emparelham um com o outro automaticamente.

Página 6

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos dúvidas acerca de Erro e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento eléctrico e electrónico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio TWE-60 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: twe-60. Agora, entrar na página do produto e a

diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:

Potência de saída máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics