


DENVER

Écouteurs-bouton sans fil TWE-53MK2 TWS



WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
 www.facebook.com/denverelectronics
 Guide d'utilisation


FR

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat des écouteurs-bouton sans fil TWE-53MK2.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les écouteurs-bouton.

Entretien et Maintenance

1. Chargez les écouteurs-bouton au moins une fois tous les 6 mois.
2. Ne rangez pas les écouteurs-bouton à des températures extrêmes (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C).
3. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer les écouteurs-bouton.
4. Ne faites pas tomber et ne cognez pas vos écouteurs-bouton contre des surfaces dures.
5. Ne pas racler la surface avec des objets pointus.
6. N'essayez pas de démonter les écouteurs-bouton.



Contenu de la livraison

1. Deux écouteurs-bouton (G/D)
2. Câble de charge USB
3. Deux paires d'embouts pour écouteurs-bouton (grands et petits)
4. Étui de charge
5. Guide d'utilisation

2

FR

Guide d'utilisation

1. Couplage des écouteurs-bouton avec un smartphone



Étape 1. Les écouteurs-boutons s'allument dès qu'ils sont retirés de l'étui de charge, ou lorsque vous maintenez appuyés les panneaux tactiles des deux écouteurs, le message vocal «Allumage» est émis.

Étape 2. Les témoins ROUGE et BLEU se mettent à clignoter sur les deux écouteurs. Les deux écouteurs-bouton se couplent automatiquement dans les 5 secondes.

Une fois couplés, le témoin de l'un des écouteurs-bouton clignote alternativement en ROUGE et BLEU, indiquant qu'ils sont prêts à être couplés avec un smartphone.

Étape 3. Activez alors Bluetooth sur votre smartphone pour rechercher des appareils à proximité et le coupler avec l'appareil de nom «**TWE-53MK2**» ; le message vocal «Connecté» est émis une fois le couplage réussi. Entrez «0000» si un mot de passe vous est demandé. Les écouteurs-bouton se reconnectent automatiquement au smartphone après le couplage.

Remarque :

Vous pouvez coupler l'un des écouteurs-bouton G ou D avec un smartphone, dans ce cas le son sera en mono.

3

FR

2. Pendant la lecture de musique

- 2.1 Appuyez UNE FOIS sur le panneau G ou D pour lancer/suspendre la lecture d'un morceau
- 2.2 Appuyez DEUX FOIS sur le panneau G ou D pour aller au morceau suivant
- 2.3 Appuyez TROIS FOIS sur le panneau G ou D pour aller au morceau précédent

3. Pendant les appels

- 3.1 Appuyez UNE FOIS sur le panneau G ou D pour accepter / terminer l'appel entrant.
- 3.2 Maintenez appuyé le panneau pendant 2 secondes pour rejeter l'appel entrant.

4. Charger les écouteurs-bouton

En plaçant les écouteurs-bouton dans l'étui de charge, ils commencent à se charger automatiquement avec les témoins clignotant en ROUGE ; les témoins s'allument en BLEU une fois la charge terminée.

5. Caractéristiques du produit

Nom de modèle : TWE-53MK2
 Version Bluetooth : 5.0
 Nom pour Bluetooth : TWE-53MK2 (G / D / les deux écouteurs-boutons)
 Autonomie en veille : Environ 20 heures
 Autonomie en lecture : 4 - 5 heures
 Capacité des batteries des écouteurs-bouton : 3,7V 40 mAh x G / D
 Capacité de l'étui de charge : 3,7V 250 mAh

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
 Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

4

FR

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
 denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DENVER TWE-53MK2 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans le site: www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: TWE-53MK2. Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.
 Plage des fréquences de fonctionnement: 2402 MHz - 2480 MHz
 Puissance de sortie maximale: 8 dBm

DENVER ELECTRONICS A/S
 Omega 5A, Soefften
 DK-8382 Hinnerup
 Denmark
 www.facebook.com/denverelectronics

5