

## Bruksanvisning

### Driftsbilde:



English	Engelsk
<b>Touch Speaker Mesh</b>	<b>Høyttalerkobling</b>
<b>Three levels light</b>	<b>Trenivås-lys</b>
<b>Bluetooth/charge indicator</b>	<b>Bluetooth/ladeindikator</b>
<b>ON/OFF</b>	<b>PÅ/AV</b>
<b>MIC</b>	<b>MIKROFON</b>


### BTL-30

Materiale	ABS
Batteri Li-ion	3,7V
Utgangseffekt for høyttaler	3W
Frekvensrespons	50HZ-20 KHZ
Overføringsområde	10 meter
Produktdimensjoner:	Φ 95mm* 122mm
Lydingang	3,5mm jakk-kabel
Inngangsstrøm	Inngang DC5V/500mA

### Spilletid etter komplett lading:

10 timer med spilling av musikk for normalt 70% volum, 10 timer lyslampe på høyeste styrke

### Strømknapp

Langt nedtrykk  for å slå den på eller av. Høyttaleren vil først gå inn i Bluetooth modus; trykk på modusknappen for å slå lysmodus når høyttaleren er på, lyset vil være på ved lett berøring. Bluetooth-modus vil umiddelbart skifte når man trykker på modusknappens ikon (TF kort musikk spilles vil automatisk skifte når TF-kortet er satt inn). Taleprompter vil lyde før bluetooth-paring og TF kort musikk spilles

## **Knappikon:**

### **1. Modusikon:**

Oppnå bluetooth-modus og TF kort musikk spiller, lysmodus endres fritt

### **2. Bluetooth musikkmodus:**

Kort nedtrykk "▶▶ + " for å spille neste sang og langt nedtrykk for volumøkning.

Kort nedtrykk "▶▶ - " for å spille den forrige sangen og langt nedtrykk for volumreduksjon.

### **3. Handsfree-ringing:**

Svar og legg på telefonen:

En alarm lyder fra høyttaleren ved en innkommende samtale, trykk på "▶||)" for å ta telefonen, og trykk på "▶||)" igjen for å legge på .

### **4. TF kort musikk spiller:**

☞ Går inn i modus for TF kort musikk spilles når TF-kort settes inn

Kort nedtrykk "▶▶ + " for å spille den neste sangen og langt nedtrykk for volumøkning.

Kort nedtrykk "▶▶ - " for å spille den forrige sangen og langt nedtrykk for volumreduksjon.

Spilling av eller pause av musikk ved å trykke på

☞ Bluetooth-modus vil skifte ved å trykke på MODUS-knappen når TF kort musikk spillemodus er på

### **5. AUX INN lydinngangsmodus:**

Ved innsetting av 3,5 mm aux-inn kabelen kan høyttaleren bli ekstern lyd når tilkoplest til en mobiltelefon, PC, nettbrett, mp3.

I Aux-inn lydinngangsmodus, "▶▶ + " for økning av volum, "▶▶ - " for reduksjon av volum, andre knapper er ikke i bruk.

Når en 3,5 mm lyd kabel er satt inn uansett modus vil høyttaleren selvidentifiseres og automatisk skifte til inngangsmodus for lydinngang.

## **Lampefunksjon**

Langt nedtrykk på bryteren nederst på høyttaleren. Slå på lyset ved å tappe på koblingen på toppen, og lampen vil lyse på dimmet belysning. Styrken kan justeres ved å tappe på koblingen, og det finnes 3 styrker: lav styrke, medium styrke og høy styrke. Tapping av koblingen i høy styrke vil slå av lyset.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Herved erklærer Inter Salg A/S, at denne modellen DENVER (BTL-30) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EU.

En kopi av samsvarserklæringen kan fås ved

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark