



# DENVER®



## MANUAL DO UTILIZADOR MTW-756 TWIN NB




## DVD PORTÁTIL

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)


Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor, ler este manual do utilizador na sua totalidade e cuidadosamente.

# Identificação dos comandos

## Unidade principal




## ECRÃ TFT SECUNDÁRIO



1. CONFIGURAR
2. ▲ / ◀◀ Para Cima / Ant  
Premir ligeiramente é PARA CIMA  
Premir demoradamente é Anterior
3. ▼ / ▶▶ Para Baixo / Seguinte  
Premir ligeiramente é Para Baixo  
Premir demoradamente é Seguinte
4. ◀ / VOL- Esquerda / VOL-  
Premir ligeiramente é Esquerda  
Premir demoradamente é VOL-
5. ▶ / VOL+ Direita / VOL+  
Premir ligeiramente é Direita  
Premir demoradamente é VOL+
6. ENTRAR
7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO
8. LIGAR/DESLIGAR
9. USB
10. ♻ Tomada Auriculares
11. SAÍDA AV
12. SAÍDA DC
13. ENTRADA DC 9-12V
14. SEM SOM
15. ▲ PARA CIMA
16. ▼ Para Baixo
17. ◀ / VOL- Esquerda / VOL-  
Premir ligeiramente é Esquerda  
Premir demoradamente é VOL-
18. ▶ / VOL+ Direita / VOL+  
Premir ligeiramente é Direita  
Premir demoradamente é VOL+
19. MODO
20. RETROILUMINAÇÃO
21. ENTRADA DC 9-12V
22. ENTRADA AV
23. ♻ Tomada Auriculares
24. LIGAR/DESLIGAR

# Identificação dos comandos

## Unidade controlo remoto



### 1. AMPLIAR/REDUZIR

Cada vez que o botão ZOOM é premido altera o ecrã da TV na seguinte sequência: 2X tamanho, 3X tamanho, 4X tamanho, 1/2, 1/3, 1/4.

### 2. PROCURAR

Ir para o ponto de tempo, título ou capítulo que pretende em modo DVD.

### 3. LEGENDAS

Premir SUBTITLE repetidamente durante a reprodução para ouvir idiomas diferentes de legendas.

### 4. ÂNGULO

Premir ANGLE alterará o ângulo de visualização, nos DVDs que suportam esta função.

### 5. TÍTULO

Voltar ao menu título DVD.

### 6. ENTRAR

Confirmar a selecção no menu.

### 7. CONFIGURAR

Aceder ou remover menu de configuração.

### 8. VOL -

Ajustar VOLUME.

### 9. REPETIÇÃO

Premir REPEAT durante a reprodução para seleccionar um modo desejado de repetição.

DVD: Pode reproduzir um capítulo/título/todos num disco.  
VCD CD: Pode reproduzir uma faixa/todas num disco.

### 10. A B

Para repetir apenas uma parte: premir AB uma vez para definir o ponto de início para a parte que pretende repetir, premir de novo para definir o ponto de fim, e o leitor repetirá a parte desde o ponto de início até ao ponto de fim.

### 11. PROGRAMAR

DVD VCD CD: A função programar permite-lhe armazenar as faixas no disco suas favoritas. Premir o botão PROGRAM, depois aparecerá no ecrã o PROGRAM MENU, agora pode utilizar as teclas numéricas ou de direcção para inserir os títulos, capítulos, ou número de faixas e seleccionar a opção PLAY para retomar a reprodução normal, premir PROGRAM e seleccionar a opção CLEAR no menu do programa.

JPEG: Pode premir repetidamente PROGRAM para seleccionar o modo de apresentação de diapositivos, há 16 tipos de apresentação de diapositivos.

### 12. VISOR

Para visualizar o tempo de reprodução e a informação do estado

### 13. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

DVD/USB

# Identificação dos comandos

## Unidade controlo remoto

### 14. SEM SOM

Desactivar saída áudio.

### 15. BOTÃO NUMÉRICO 0-9

Selecciona os itens numerados num menu.

### 16. BOTÃO 10+

De modo a seleccionar uma faixa 10 ou superior, premir em primeiro lugar 10+. Por exemplo: seleccionar faixa 12, premir em primeiro lugar o botão 10+ e depois premir o botão número 2.

### 17. PASSO

Premir STEP uma vez para fazer pausa na reprodução, premir STEP para avançar uma imagem de vídeo.

### 18. MENU

Aceder ao menu num disco DVD, o interruptor PBC ligado/desligado para VCD

### 19. ÁUDIO

DVD: Premir repetidamente AUDIO durante a reprodução para ouvir um idioma áudio diferente ou uma faixa áudio, se disponível.  
CD VCD: Premir repetidamente AUDIO durante a reprodução para ouvir um canal áudio diferente (Estéreo, Esquerdo ou Direito).

### 20. REPRODUZIR/PAUSA

Premir REPRODUZIR/PAUSA uma vez para fazer pausa na reprodução, premir REPRODUZIR/PAUSA uma segunda vez retomar a reprodução.

### 21. PARAR

Quando este botão é premido uma vez, o aparelho grava o ponto de paragem, a partir do qual a reprodução será retomada se for depois premido ENTER. Mas se o botão PARAR for premido de novo em vez do botão ENTER, não haverá a função de reinicialização.

### 22. RETURN

Regressa à página anterior.

### 23. VOL+

Ajustar VOLUME.

### 24. Saltar para trás

Ir para o início do capítulo/faixa anterior.

### 25. Saltar para a frente

Ir para a faixa/capítulo seguinte.

### 26. BOTÃO ►►

Premir BOTÃO ►► permite saltar para a frente na velocidade nível-5 (X2->X4->X8->X20), premir botão ENTER volta à reprodução normal.

### 27. BOTÃO ◀◀

Premir BOTÃO ◀◀ permite retroceder para a velocidade nível-5 (X2->X4->X8->X20), premir botão ENTER volta à reprodução normal.

## Parâmetros electrónicos

Item	Requisitos standard	
Requisitos de alimentação	: AC 100-240 V , 50/60 Hz	
Consumo de energia	: <15W	
Humidade de funcionamento	: 5 % a 90 %	
Saída	SAÍDA VÍDEO	: 1 Vp-p (75Ω )
	SAÍDA ÁUDIO	: 1.0 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Áudio	: Coluna: 1WX2, saída auscultadores, saída coaxial

## Sistema

Laser	: Semicondutor laser, comprimento de onda 650 nm
Sistema sinal	: NTSC / PAL
Resposta frequência	: 20Hz para 20 kHz (1dB)
Proporção de Sinal-para-ruído	: Mais do que 80 dB (só conectores SAÍDA ANALÓGICA)
Limite dinâmico	: Mais do que 80 dB (DVD/CD)

Observação: Desenho e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Please fill the blank with the model number  
of this player for future reference

**Importador:**  
**DENVER ELECTRONICS A/S**  
**Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DINAMARCA**  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)