


MODE D'EMPLOI DU TSP-150

Haut-parleur roulant Bluetooth


Lire ce manuel avant l'usage



Caractéristiques


Lecture de musique par connexion BT, USB, Micro SD et En Ligne

Description de l'affichage :



- ▶ : Cela signifie pause en lisant les données de l'USB ou les données de la carte Micro SD ; cela signifie aussi l'arrêt du son en lisant en ligne ou en mode FM.
- USB/Micro SD : Eclairage en lisant l'USB ou la carte Micro SD.
Une seule répétition.
⇒ EN LIGNE ⇒ en mode Line ;
⇒ Fréquence FM ⇒ en mode FM ;
⇒ Durée ⇒ en mode USB et Micro SD.
⇒ BT ⇒ en mode BT.
- 88:88 : Clignote quand la puissance est faible, le rechargement est nécessaire.

Fonctions du tableau



- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Marche / Arrêt | 9. Fiche d'entrée de Micro |
| 2. Port d'entrée CC | 10. Touche de contrôle du volume d'écho |
| 3. Mode | 11. Touche de contrôle du volume d'écho |
| 4. Répéter | 12. Touche de contrôle du volume de l'aigu |
| 5. Sauter- | 13. Touche de contrôle du volume principal |
| 6. Lecture/Pause | 14. Fente de Micro SD |
| 7. Sauter+ | 15. Port d'entrée USB |
| 8. Indicateur de pile | 16. Port de Line-In (en ligne) |
| | 17. Voyant de charge |

Volume de batterie et indication de charge

- Il y a quatre indicateurs lumineux pour indiquer la charge de la batterie : Le premier indicateur vert de droite à gauche indique un niveau de 20% ; le second indicateur vert indique un niveau de 40%, et le troisième indique un niveau de 80% ; le quatrième indique que la batterie est complètement chargée.
- Quand le dernier indicateur vert clignote, la batterie doit être rechargée.

Remarques : Veuillez recharger le haut-parleur quand l'alimentation est coupée ou baissez le volume pour éviter une distorsion du son.

Description du fonctionnement

Description générale des fonctions

- Volume principal : Tourner pour ajuster le volume principal.
- Volume de l'aigu : Tourner pour ajuster les aigus
- Volume d'effet d'écho : Tourner pour ajuster l'écho
- Volume de micro : Tourner pour ajuster le volume du micro.
- Mode : Changer à un autre mode pendant l'usage, séquence : LINE IN (en ligne) - USB - Micro SD - BT - FM. Priorité pour lire en mode USB ou carte Micro SD en insérant l'USB ou la Micro SD

Description de la fonction MP3

- USB : Lecture en insérant un stick A USB avec musique MP3.
- Micro SD : Lecture en insérant une carte Micro SD avec musique MP3.
- En ligne : Lecture avec la fiche du câble en ligne et connecté à un appareil de musique.
- Touche Lecture / Pause : En mode USB ou Micro SD, appuyer pour lecture ou pause, en mode en ligne, appuyer pour couper le son.
- Touche sauter - et + : En lisant de la musique en mode USB ou Micro SD, appuyez brièvement pour passer au morceau suivant ou précédent. Appuyez plus longtemps pour l'avance ou le recul rapide.

Description de la fonction Bluetooth

- Appairage : Appuyez sur la touche de mode pour passer en Bluetooth, le haut-parleur passe en mode d'appairage automatique, la LED indique « BT », appairez l'appareil compatible Bluetooth en sélectionnant « TSP-150 » des appareils énumérés, le haut-parleur appellera « Connect » quand l'appairage est réussi, le système d'appairage Bluetooth s'arrête s'il aucun appareil n'est connecté après 5 minutes.
- Lecture de musique : Appuyez sur Lecture/Pause, Passer +/- Button to play pour jouer la musique.

Description de la fonction FM

- Touche Mode : Appuyez brièvement sur le mode FM.
- Lecture/Pause : Appuyez brièvement pour couper le son, appuyez plus longtemps pour chercher le canal FM, et enregistrez le canal automatiquement.
- Touche Passer -/Passer + : Pour aller au canal sauvegardé précédent ou suivant.

Avertissement

- Ne pas utiliser le produit dans un environnement très chaud ou humide. Il sera endommagé s'il est mouillé.
- Veuillez ne pas ouvrir le haut-parleur car il y a un risque d'électrocution ou d'autres accidents.
- S'il doit être réparé, veuillez contacter le magasin où il a été acheté.
- Si un liquide entre dans le haut-parleur, veuillez débrancher l'alimentation immédiatement. Il doit être vérifié par du personnel qualifié.
- Quand l'appareil n'est pas utilisé, coupez le courant et débranchez de la prise.
- Ne rien poser sur le haut-parleur (comme un vase de fleur ou un autre équipement).
- Si la batterie est incorrectement remplacée, une explosion peut se produire, il faut donc la remplacer avec le même type de batterie ou l'équivalent.

Spécifications

Puissance fournie	15 W
Taille du haut-parleur	8" 4Q * 1 + 3" 4Q * 1
Fréquence R.	90Hz - 20KHz
Rapport signal sur bruit	≥ 60 dB
Alimentation d'entrée	CA 100-240V
Dimensions	L 265 x H 428 x l 237mm

TOUS DROITS RÉSERVÉS. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

DENVER

www.denver-electronics.com



Par la présente, Inter Sales A/S déclare que ce produit (DENVER TSP-150) est en conformité avec les exigences essentielles et autres conditions appropriées à la Directive 2014/53/EU.

La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse :
Inter Sales A/S
Omega SA
Soeffen
8382 Hinnerup
Danemark

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega SA Soeffen
8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denverelectronics