


Introducción

Este producto es un producto de video de alta definición para las demandas del mercado; dispone de un video, cámara grabación de sonido, reproducción de video digital puntera en la industria así como otras funciones. Es principalmente para registros de conducción, deportes al aire libre, surf y buceo, montañismo, y otras escenas para satisfacer sus necesidades de captar maravillosas y preciosas imágenes en cualquier parte. Además, este producto, dispone de cierto número de patentes.

Diagrama de la cámara



1. Micro USB

2. Micrófono

3. Tarjeta Micro SD 4. Puerta de la

-
- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 5. Botón Power / Tecla Mode | 6. Lente | 7. Indicador de carga OK | 8. Indicador de batería de trabajo |
| 9. Pantalla | 10. Indicador de grabación | 11. OK | 12. Tecla Arriba / Tecla WIFI |
| 13. Tecla abajo | 14. Altavoz | | |

Instrucciones detalladas

1. Inserte la tarjeta Micro SD

Nota: use una tarjeta Micro SD de marca, formateela en el ordenador antes de usarla; una tarjeta de baja calidad puede no garantizar un funcionamiento óptimo.

2. Carga de la batería

- A. Conéctela a un ordenador o a un adaptador de alimentación mediante el cable USB para cargarla.
- B. El uso de un cargador de vehículo asimismo puede cargarla en el coche.
- C. Cuando se carga, la luz indicadora de color roja se mantendrá encendida; una vez que esté completamente cargada la luz roja se apagará.

3. Encendido y apagado de la cámara

- A. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón Power / la tecla Mode durante aproximadamente 3 segundos; la cámara se encenderá.
- B. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón Power / la tecla Mode durante aproximadamente 3 segundos; la cámara se apagará.

4. Interruptor de Modo

Pulsar brevemente el botón Power / la tecla Mode cambiará la cámara a estos cuatro modos: video / fotografía /reproducción / menú de configuración.

5. Grabación de vídeo

- A. Inserte la tarjeta Micro SD y posteriormente, encienda la cámara.
- B. Posteriormente, pulse brevemente el botón "OK"; la cámara empezará a grabar el vídeo.
- C. Ara detener la grabación del video, vuelva a pulsar el botón "OK".

6. Hacer fotografías

- A. Cambie la cámara a modo fotografía pulsando el botón Power / la tecla Mode.

B. Pulse brevemente el botón "OK" para hacer la fotografía.

7. Modo de reproducción

Al pulsar el botón modo se cambia al modo reproducción; posteriormente, pulse las teclas arriba y abajo para seleccionar el video o fotografía a revisar y pulse OK para reproducir el video.

8. Menú Ajustes

A. Cuándo cambiar al modo de configuración de menú.

B. Pulse el botón arriba y abajo para seleccionar el menú; pulse el botón OK para seleccionar.

9. Conexión al ordenador

Con el cable USB conecte la cámara al ordenador; la pantalla aparecerá con 3 modos de conexión: Almacenamiento en masa / cámara del PC / Carga de la batería. Puede pulsar el botón arriba / abajo para seleccionar el modo de conexión.

10. Conexión WIFI

El aparato puede conectarse al teléfono o tablet siguiendo estos pasos:

A. Descargue la aplicación " DENVER ACTION CAM 4" APP, (descarga para Android en Google Play, descarga para IOS en la APP Store).

B. Encienda la cámara; pulse el botón "up/wifi" para encender la wifi; la pantalla de la cámara mostrará el logotipo WIFI y después aparecerá SSID y PW (contraseña inicial):
12345678

C. Use el teléfono para conectarse a esta WIFI

D. Inicie la aplicación " DENVER ACTION CAM 4", para iniciar la aplicación de control de la cámara.

Especificaciones

Pantalla LCD	2.0LTPS
Disparo de la cámara	140 grados
Idioma del menú	Danish, España, Portugal, Italia, Deutsch, Français, Nederlands, Polski
Resolución de vídeo	FHD (1920*1080P) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Formatos de vídeo	AVI
Formatos de compresión de vídeo	MJPG
Resolución de la fotografía	16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA,
Tarjeta de almacenamiento	Tarjeta Micro SD
USB	USB2.0
Capacidad de la batería	1050MAH
Consumo de energía	400mA@4.2V
Hora de la grabación	1080P/aproximadamente 120minutos
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Dimensiones	59,27*41,13*29,28

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede

obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico ACT-5050W es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-act-5050w/>

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2400-2483MHz

Potencia de salida máxima: 31dbm

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics