


Introduzione

Questo è un prodotto video ad alta definizione allineato alla domanda del mercato. Il dispositivo presenta una tecnologia video digitale leader di settore, fotocamera, registrazione audio, riproduzione video e altre funzioni avanzate. È principalmente rivolto alla registrazione durante le attività di guida, lo sport all'aria aperta, le immersioni subacquee, l'arrampicata su roccia e altri contesti, e soddisfa la tua esigenza di riprendere meravigliose immagini in qualsiasi contesto. Inoltre, questo prodotto è coperto da numerosi brevetti.

Schema della fotocamera



- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Micro USB | 2. Microfono | 3. Scheda
SD | Micro | 4. Sportello
dell'alloggia
mento della
batteria |
| 5. Tasto
accensione/Modalit
à | di 6. Obiettivo | 7. Indicatore
livello di carica | del 8. Indicatore di
attività | |
| 9. Schermo | 10. Indicatore di
registrazione | 11. OK | 12. Tasto
Su/Wi-Fi | |
| 13. Tasto Giù | 14. Altoparlante | | | |

Istruzioni dettagliate

1. Inserire la scheda Micro SD

Nota: utilizzare una scheda Micro SD di marca, formattarla su un computer prima dell'uso. Una scheda di bassa qualità potrebbe non funzionare correttamente.

2. Carica batterie

- A. Collegare al computer o a un adattatore tramite cavo USB.
- B. La ricarica può anche essere effettuata in macchina tramite un apposito caricatore.
- C. Durante la ricarica, la spia rossa rimarrà accesa: una volta completamente carica, la spia rossa si spegnerà.

3. Accensione e spegnimento videocamera

- A. Premere il tasto di accensione/Modalità per circa 3 secondi: la videocamera si accenderà.
- B. Premere il tasto di accensione/Modalità per circa 3 secondi: la videocamera si spegnerà.

4. Selettore modalità

Premere brevemente il tasto di accensione/Modalità per scegliere una delle quattro modalità: video/foto/riproduzione/menu configurazione.

5. Registrazione video

- A. Inserire la scheda Micro SD, quindi accendere la videocamera.

B. Premere brevemente il tasto "OK": la videocamera inizierà a registrare il video.

C. Per interrompere la registrazione del video, premere nuovamente il tasto "OK".

6. Scatto di foto

A. Portare la videocamera in modalità foto premendo il tasto di accensione/Modalità

B. Premere brevemente il tasto "OK" per scattare la foto.

7. Modalità riproduzione

Premere il tasto modalità per passare alla modalità Riproduzione. Premere i tasti su e giù per selezionare il video o la foto da riprodurre, quindi premere OK.

8. Impostazioni menu

A. Passare alla modalità Menu.

B. Premere il tasto su e giù per selezionare il menu. Premere il tasto "OK" per selezionare.

9. Connessione al computer

Con il cavo USB collegare la videocamera al computer. Sullo schermo appariranno 3 modalità di connessione: Memoria di massa/Videocamera per PC/Carica batteria. È possibile premere il tasto su/giù per selezionare la modalità di connessione.

10. Connessione Wi-Fi

La macchina può essere collegata a telefono o tablet seguendo questi passaggi:

A. Scaricare l'APP "DENVER ACTION CAM 4" (download Android su Google Play, download IOS su APP Store).

B. Accendere la videocamera. Premere brevemente il tasto "su/Wi-Fi" per attivare Wi-Fi. Lo schermo della videocamera mostrerà il logo Wi-Fi e poi apparirà SSID e PW (password iniziale): 12345678

C. Usa il tuo telefono connesso a questa Wi-Fi

D. Avviare l'APP "DENVER ACTION CAM 4" per controllare la videocamera.

Specifiche

Schermo LCD	2.0LTPS
Apertura fotocamera	140°
Lingua menù	Danese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco, francese, olandese, polacco
Risoluzione video	FHD (1920*1080P) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Formati video	AVI
Formati di compressione video	MJPG
Risoluzione della fotografia	16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M VGA,
Scheda di memoria	Scheda Micro SD
USB	USB 2.0
Capacità batteria	1050mAh
Consumo	400mA@4,2V
Tempo di registrazione USB	1080P/circa 120 minuti
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Dimensioni	59,27*41,13*29,28

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ACT-5050W è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-act-5050w/>

Campo operativo di frequenze: 2400-2483MHz

Potenza massima di uscita: 31dbm

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics