



**Przewodnik szybkiego startu**

**Model: Denver SW-160**

---


## 1. Przewodnik szybkiego startu

### Przegląd



1. Ekran
2. Wirtualny przycisk
3. Czujnik tętna
4. Złącza ładowania POGO PIN

Podłącz metalowe końcówki kabla USB z metalowymi punktami na tyle zegarka. Jeżeli kabel jest podłączony poprawnie, pojawi się ikona ładowania na ekranie.



### Zainstaluj aplikację Denver Life na swoim telefonie

Pobierz: Wyszukaj aplikację Denver Life albo zeskanuj poniższy kod QR by zainstalować aplikację.



Dla systemu Android



Dla systemu iOS

### Połącz inteligentny zegarek ze swoim smartfonem.

1. Otwórz Bluetooth na swoim smartfonie.
2. Otwórz aplikację Denver Life i ustaw swój profil w Ustawieniach (Settings) aplikacji.

3. Dotknij "Podłącz urządzenie" ("Connect device") w Ustawieniach.
4. Wybierz SW-160 by podłączyć się z zegarkiem.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, znajdź nazwę swojego urządzenia i połącz się z nim.


### **Odłącz inteligentny zegarek od smartfonu**

1. Otwórz "Denver life" na swoim smartfonie.
2. Dotknij "Odłącz urządzenie" w Ustawieniach aplikacji.

### **Obsługa - wprowadzenie**


- Możesz podnieść swoją rękę lub nacisnąć wirtualny przycisk na zegarku by rozświetlić ekran.
- Naciśnij wirtualny przycisk by zmienić wygląd interfejsu menu głównego.
- Przytrzymaj dłużej wirtualny przycisk by zatwierdzić.
- Jeżeli zegarek jest wyłączony, długie przytrzymanie wirtualnego przycisku sprawi, że zegarek włączy się ponownie.

### **Interfejs**



Przytrzymaj dłużej wirtualny przycisk, aby przejść do trybu zmiany interfejsu i krótkimi naciśnięciami wybierz ten, który ci odpowiada.


### **Krokomierz**



Zegarek będzie automatycznie rejestrował codzienną aktywność.

Po zsynchronizowaniu zegarka z aplikacją Denver Life na smartfonie, możesz sprawdzić ilość przebytych kroków, spalonych kalorii i długość przebytego dystansu.

### **Multi-Sport**





Przytrzymaj dłużej wirtualny przycisk, aby wejść do funkcji Multi-sport.


Zegarek posiada pięć trybów sportowych: Spacerowanie, Bieganie, Jazda na rowerze, Bieganie w pomieszczeniu i Wędrowanie.

---

Wybierz tryb, który ci odpowiada i zacznij aktywność, wtedy zegarek będzie rejestrował dane aktywności.




Jeżeli chcesz zatrzymać wybraną aktywność sportową, przytrzymaj dłużej wirtualny przycisk i wtedy wybierz  by zatrzymać i zapisać swoją aktywność. Zegarek pokaże dane z ostatniej aktywności. Po zsynchronizowaniu z aplikacją Denver Life możesz sprawdzić zapis danych aktywności.



PS: Jeżeli aktywność będzie trwała mniej niż minutę, dane z niej nie zostaną zapisane.


### **Tętno**

Przytrzymaj wirtualny przycisk by monitorować tętno, przytrzymaj ponownie by opuścić funkcje monitorowania tętna.



Po zsynchronizowaniu z aplikacją Denver Life, możesz sprawdzić swoje tętno na smartfonie.

### **Monitorowanie snu**



Zegarek będzie automatycznie monitorował sen.

Kiedy się obudzisz, zegarek będzie pokazywał raport przedstawiający całkowity czas snu oraz czas snu lekkiego i głębokiego. Po zsynchronizowaniu z aplikacją Denver Life, możesz sprawdzić dokładny raport dotyczący snu na swoim smartfonie.

---


## **Alarm**



Przytrzymując wirtualny przycisk, możesz sprawdzić alarm, który ustawiłeś w aplikacji Denver Life.

Gdy alarm włączy się, ikona alarmu będzie widoczna na ekranie i zegarek zacznie wibrować.


## **Wiadomości**




Przytrzymaj wirtualny przycisk by przeglądać zawartość powiadomień.

Zawiera: połączenia przychodzące, SMS, Wechat, Whatsapp, Facebook i wiadomości z aplikacji Twitter.

## **Pogoda**



Po zsynchronizowaniu z aplikacją Denver Life, zegarek będzie pokazywał prognozę pogody. Możesz ustawić swoje miasto ręcznie bądź automatycznie w aplikacji.




Przytrzymaj wirtualny przycisk by wejść do interfejsu podmenu, aby przejść do: Stoper, Sterowanie muzyką, Kontrola odpoczynku, Znajdź telefon, O produkcie i Wyłącz.

- **Stoper**



Przytrzymaj wirtualny przycisk by przejść do interfejsu stopera.

Naciśnij na przycisk by zastartować lub zatrzymać stoper, przytrzymaj przycisk, aby opuścić stoper.




- ***Sterowanie muzyką***



Przytrzymaj wirtualny przycisk, aby przejść do interfejsu sterowania muzyką. Krótkim naciśnięciem wybierz ostatnią piosenkę, odtwarzanie/wstrzymanie, następną piosenkę lub powrót do podmenu głównego.

Przytrzymaj przycisk by potwierdzić wybór.




- ***Kontrola odpoczynku***




Przytrzymaj wirtualny przycisk, aby przejść do ustawień kontroli odpoczynku. Naciśnij przycisk krótko by włączyć lub wyłączyć, przytrzymaj przycisk by opuścić ustawienia.

Wejdź do aplikacji na smartfonie, jeżeli chcesz dokonać zmian w ustawieniach zaawansowanych, tj. przedział czasu (w minutach), wartość progową (kroki) i ustawienia powtarzania (tygodnie).



- ***Wyłącz***



Przytrzymaj wirtualny przycisk by wyłączyć urządzenie.