

DENVER[®] ELECTRONICS

RÁDIO FM COM RELÓGIO DESPERTADOR PLL

Modelo: CR-419 MK2

Instruções de Funcionamento



ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA, COMPREENDA E SIGA ESTAS INSTRUÇÕES.

Certifique-se de que guarda este folheto para futura referência.

www.facebook.com/denverelectronics

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES ESTÃO INCLUÍDAS, CONFORME APLICÁVEL NO APARELHO, E FORNECEM AO UTILIZADOR AS INFORMAÇÕES DISCRIMINADAS ABAIXO

1. Ler as instruções – Deve ler todas as instruções de segurança e funcionamento antes de colocar o aparelho em funcionamento.
2. Guardar as informações – Deverá guardar as instruções de segurança e funcionamento para referência futura.
3. Avisos – Todos os avisos e precauções no aparelho e nas instruções de funcionamento deverão ser seguidos.
4. Seguir as instruções – Todas as instruções de funcionamento e utilização devem ser seguidas.
5. Água e Humidade – O aparelho não deve ser utilizado perto da água como, por exemplo, perto de uma banheira, aquário, lava-loiça, tanque, em caves húmidas ou perto de piscinas.
6. Montagem na Parede ou Tecto – O aparelho não deve ser montado numa parede ou tecto.
7. Ventilação – O aparelho deve estar situado de modo a não interferir com a respectiva ventilação adequada. Por exemplo, o aparelho não deve estar situado numa cama, sofá, tapete ou superfície semelhante que possa bloquear as aberturas de ventilação, nem estar colocado numa instalação incorporada como, uma estante ou armário, que possa impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.
8. Calor – O aparelho deve estar situado longe de fontes de calor, como aquecedores, bocas de ar quente, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Fontes de Alimentação – O produto só deve funcionar com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se não tiver a certeza do tipo de fonte de alimentação na sua residência, consulte o fabricante do seu produto ou empresa de energia local. Para os produtos destinados a funcionar com bateria, ou outras fontes, consulte as instruções de funcionamento.
10. Polarização à Terra – Este produto pode estar equipado com uma ficha de linha de corrente alternada polarizada (uma ficha com uma lâmina mais larga que a outra). Esta ficha encaixará na saída de potência apenas de uma forma, uma vez que se trata de uma funcionalidade de segurança. Se não conseguir inserir a ficha totalmente na tomada, tente rodá-la. Se mesmo assim não conseguir encaixar a ficha, contacte o seu electricista para substituir a sua saída obsoleta. Não destrua a finalidade de segurança da ficha polarizada.
11. Protecção do Cabo de Alimentação – Os cabos de alimentação devem estar posicionados de modo a não serem pisados nem oprimidos por objectos colocados sobre ou contra os mesmos, especialmente os cabos nas fichas, receptáculos de conveniência e o ponto onde saem do aparelho.
12. Limpeza – O aparelho deve ser limpo apenas conforme recomendado pelo fabricante.
13. Períodos de não utilização – O cabo de alimentação do aparelho deve ser desligado da tomada sempre que não estiver a ser utilizado durante um longo período de tempo.
14. Entrada de Líquidos e Objectos – Deverá ter cuidado para que não caiam objectos nem líquidos na caixa do produto através das respectivas aberturas.
15. Danos que Requerem Reparação – Desligue este produto da tomada de parede e leve-o ao pessoal de reparação qualificado nas seguintes condições:
 - a) Quando o cabo de alimentação ou tomada estiver danificado.
 - b) Se entornou líquido ou se caíram objectos no produto.
 - c) Se o produto ficou exposto à chuva ou água.
 - d) Se o produto não funcionar quando for utilizado de acordo com as instruções de funcionamento.

Ajuste apenas os controlos que são abrangidos pelas instruções de funcionamento, uma vez que um ajuste inadequado ou outros controlos poderão interferir com o funcionamento normal do produto.
 - e) Se deixar cair ou danificar o produto, de qualquer forma.
 - f) Quando o produto apresentar uma alteração distinta no desempenho – isto indica uma necessidade de reparação.
16. Reparação – O utilizador não deve tentar reparar o produto para além do descrito nas instruções de funcionamento. Toda a reparação deverá ser encaminhada para o pessoal de reparação qualificado.

17. Cabos de Alimentação – Um sistema de antena exterior não deverá estar localizado perto de cabos eléctricos aéreos ou outras luzes eléctricas ou circuitos principais, ou onde possa cair para estes cabos eléctricos ou circuitos. Ao instalar um sistema de antena exterior, deverá ter muito cuidado para não tocar nos cabos eléctricos ou circuitos, uma vez que o contacto com os mesmos poderá ser fatal.
18. Se uma antena exterior estiver ligada ao receptor, certifique-se de que o sistema de antena está ligado à terra de forma a fornecer alguma protecção contra tensões de choque progressivas e estáticas com várias camadas. A secção 810 do Código Eléctrico Nacional ANSI/NEFA 70 fornece informações sobre a ligação à terra adequada do poste e estrutura de suporte, condução de ligação à terra, localização da antena-unidade de descarga, tamanho dos eléctrodos de ligação à terra e requisitos do eléctrodo de ligação à terra (consulte a figura).
19. Limpeza – Desligue este produto da tomada de parede antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos ou erosóis. Utilize um pano húmido para limpar.
20. Trovões – Para protecção adicional deste produto durante uma trovoadas, ou quando o produto não estiver a ser supervisionado ou utilizado durante muito tempo, desligue-o da tomada de parede e desligue o sistema de cabo ou antena. Isto irá impedir danos no produto devido à trovoadas e tensões de choque progressivas.
21. Verificação de Segurança – Após a conclusão de qualquer reparação neste produto, peça ao técnico de reparação para executar verificações de segurança para determinar se o produto está em boas condições de funcionamento.
22. Sobrecarga – Não sobrecarregue as tomadas de parede, cabos de extensão ou receptáculos de conveniência integrais, uma vez que poderá resultar em risco de incêndio ou choque eléctrico.

Localização dos Controlos



1. BOTÃO ALARME 2/VOLUME+
2. BOTÃO ALARME 1/VOLUME-
3. BOTÃO DEFINIÇÃO DE HORA/DEFINIÇÃO DE SUSPENSÃO
4. BOTÃO PREDEFINIÇÃO
5. ALTIFALANTE
6. BOTÃO SUSPENSÃO
7. BOTÃO MEMÓRIA

8. INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR
9. BOTÃO AVANÇAR/MINUTOS
10. BOTÃO RETROCEDER/HORA
11. INDICADOR LED
12. TOMADA CC
13. ANTENA
14. COMPARTIMENTO DAS PILHAS DE APOIO

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO

Esta unidade destina-se a funcionar com um adaptador CA/DC 5 V.

Introduzir a ficha pequena do adaptador na tomada DC.

Introduzir o adaptador CA/DC numa tomada de uso doméstico de 230-240V~AC, 50Hz na posição vertical ou horizontal.

PARA DEFINIR A HORA

Prima longamente DEFINIÇÃO DE HORA/DEFINIÇÃO DE SUSPENSÃO para accionar o MODO DE DEFINIÇÃO DE HORA e o visor começará a piscar. Prima o botão RETROCEDER/HORA para definir a hora e o botão AVANÇAR/MINUTOS para definir os Minutos.

Nota:

- Mantenha o botão RETROCEDER/HORA ou o botão AVANÇAR/MINUTOS premido se passar pela hora actual.
- As horas são apresentadas no modo de 24 horas.

PARA DEFINIR O ALARME

Quando o dispositivo estiver no modo “ESPERA DESLIGADA”,

- prima o botão ALARME 1/VOLUME- para ligar ou desligar o Alarme 1. Isto é indicado pela Luz junto do Alarme 1 no vidor.
- Prima longamente o botão ALARME 1/VOLUME- para definir a hora do alarme 1. Quando as horas estiverem a piscar depois de premir longamente, prima o botão RETROCEDER/HORA para definir a HORA e o botão AVANÇAR/MINUTOS para definir os MINUTOS.

Nota: É igual à definição do Alarme 2.

PARA DESLIGAR O ALARME

Durante o modo “ESPERA DESLIGADA”,

- prima o botão ALARME 1/VOLUME- para desligar o Alarme 1.
- O Indicador Luminoso do Alarme 1 desaparecerá

Nota: É igual à definição do Alarme 2.

PARA REPRODUZIR O RÁDIO

1. Prima o interruptor LIGAR/DESLIGAR em “ESPERA LIGADA”
2. Utilize o botão RETROCEDER/HORA e o botão AVANÇAR/MINUTO para ajustar a radiofrequência conforme instruído acima.
3. Utilize o botão ALARME 1/VOLUME- e o botão ALARME 2/VOLUME+ para ajustar o volume conforme instruído acima.

PARADESPERTAR COM RÁDIO/CAMPAINHA

1. Para o alarme 1, defina o alarme conforme instruído anteriormente.
2. Depois de definir a hora, prima novamente o botão ALARME 1/VOLUME- e a radiofrequência é apresentada.
 - Utilize o botão RETROCEDER/HORA e o botão AVANÇAR/MINUTOS para escolher despertar com Rádio (apresentado como frequência) ou Campainha (apresentado como BU)
3. Prima o botão ALARME 1/VOLUME- novamente para sair do MODO DE DEFINIÇÃO DO ALARME.

Nota: É o mesmo procedimento que o Alarme 2.

CONTROLO DE SUSPENSÃO

1. Prima o interruptor LIGAR/DESLIGAR em “ESPERA LIGADA”
2. Prima o botão DEFINIÇÃO DE HORA/DEFINIÇÃO DE SUSPENSÃO para escolher o tempo de Suspensão do Dispositivo de 90 a 10 minutos (10 minutos de intervalo).
3. O dispositivo desligará após os minutos apresentados entre 90 e 10.
4. Para desligar, prima o botão DEFINIÇÃO DE HORA/DEFINIÇÃO DE SUSPENSÃO até o visor apresentar “DESLIGADO”.

PARA SUSPENDER

Quando despertar com a campainha mas pretender dormir mais uns minutos, toque simplesmente no botão “suspender” e a campainha ficará desligada durante 9 minutos, antes de a música ou campainha soar novamente. Esta operação pode ser repetida.

PARA OUVIR ESTAÇÕES PREDEFINIDAS

1. Defina a sua frequência pretendida para ficar pronta como uma ESTAÇÃO PREDEFINIDA.
2. Prima o botão MEMÓRIA para entrar no MODO DE CONFIGURAÇÃO DA PREDEFINIÇÃO.
3. P01 começará a piscar e prima novamente o botão MEMÓRIA para definir a frequência actual como P01.
4. Repita os passos 2 e 3 até as estações PREDEFINIDAS, da P01 à P10, serem configuradas.
5. Prima o botão PREDEFINIÇÃO para ouvir a estação predefinida P01.
6. Prima novamente o botão PREDEFINIÇÃO para ouvir a estação predefinida P02 e execute o mesmo para ir para outras estações predefinidas.
7. Para alterar as estações predefinidas, repita os passos acima
8. Para restaurar a configuração predefinida, elimine a fonte de alimentação do dispositivo.

SUPORTE DE PILHAS

O seu relógio possui uma funcionalidade de suporte de pilhas em caso de falha de energia. 2 pilhas AAA (não incluídas) necessárias. Tem de colocar as pilhas para garantir que a funcionalidade de suporte de pilhas está pronta, em caso de falha de energia. Se ocorrer uma falha de energia, as pilhas de suporte continuarão automaticamente o funcionamento da relógio e manterão a hora real. No entanto, o visor não ficará iluminado. Durante a falha de energia real, a função de alarme não estará operacional. Quando a energia eléctrica for restaurada, o visor acenderá novamente ea hora do alarme anteriormente definida será restaurada. As pilhas manterão a hora aproximadamente 8 horas durante a falha ou interrupção de energia.

Nota: Remova a bateria se for desligar o relógio durante muito tempo, para evitar drenagem desnecessária das pilhas.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode ser entregue gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics